

Tipps zum sicheren Lampenwechsel von Xenon Gasentladungslampen.

Der Ein- und Ausbau von Gasentladungslampen darf nur von ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.

Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Arbeitsschritte und Hinweise zu Ihrer eigenen Sicherheit!




Fit for
XENARC®

SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT



- Austausch nur von ausgebildetem Fachpersonal zulässig



- Glaskolben nicht berühren



- Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!



- Lampen mit Sprung im Glaskolben dürfen nicht verwendet werden



- Achtung: Heiß! Nach dem Ausschalten die Lampe etwa 5 Minuten abkühlen lassen – dann erst mit Lampenwechsel beginnen



- Betrieb nur in Leuchten mit Schutzabdeckung

1

Spannungsfreies System

Zündung aus, Lichtschalter aus.
Minuspol der Batterie und Vorschaltgerät
abklemmen.



2

Kabelverbindungen / Stecker

Abdeckung vom Scheinwerfer entfernen
und Steckerverbindung lösen



3

Lampenwechsel

Lampe entsprechend der jeweiligen Scheinwerferkonstruktion herausnehmen und gegen neue austauschen. Immer paarweise wechseln!



4

Prüfung der Steckerverrastung

Nach dem Lampenwechsel Sicherstellung
aller elektrischen Verbindungen zur Lampe.
Scheinwerfer schließen!



5

Funktionstest

Batterie und Vorschaltgerät wieder anklemmen,
Lichtschalter an. Nur in geschlossenem
Scheinwerfer durchführen!

